



BOWERS GROUP

## Średnicówki trzypunktowe mikrometryczne, cyfrowe XTD-BT

Średnicówki pojedyncze z pierścieniem ustawczym i certyfikatem UKAS



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Błąd maksymalny (μm)	Średnica pierścienia (mm)	Typ głowicy odczytowej
XTD1M-BT	2-2,5	4	2,5	XTDU2-BT
XTD2M-BT	2,5-3	4	2,5	
XTD3M-BT	3-4	4	4	
XTD4M-BT	4-5	4	4	
XTD5M-BT	5-6	4	5	
XTD6M-BT	6-8	4	8	XTDU6-BT
XTD8M-BT	8-10	4	8	
XTD10M-BT	10-12,5	4	12,5	XTDU10-BT
XTD12M-BT	12,5-16	4	12,5	
XTD16M-BT	16-20	4	20	
XTD20M-BT	20-25	4	20	XTDU20-BT
XTD25M-BT	25-35	4	35	
XTD35M-BT	35-50	4	35	XTDU50-BT
XTD50M-BT	50-65	5	65	
XTD65M-BT	65-80	5	65	
XTD80M-BT	80-100	5	80	XTDU100-BT
XTD100M-BT	100-125	6	125	
XTD125M-BT	125-150	6	125	
XTD150M-BT	150-175	7	175	
XTD175M-BT	175-200	7	175	XTDU200-BT
XTD200M-BT	200-225	8	225	
XTD225M-BT	225-250	8	225	
XTD250M-BT	250-275	9	275	
XTD275M-BT	275-300	9	275	




**BOWERS GROUP**

## Średnicówki trzypunktowe mikrometryczne, cyfrowe SXTD-BT w kompletach

Średnicówki z pierścieniami ustawczymi i certyfikatami UKAS



### Komplety z jedną głowicą odczytową

W skład kompletów wchodzi: głowica odczytowa XTDU-BT, wymienne głowice pomiarowe, pierścienie ustawcze.

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Liczba głowic pomiarowych	Liczba pierścieni	Nacisk pomiarowy (N)
SXTD1M-BT	2-6	5	3	8
SXTD3M-BT	6-10	2	1	7
SXTD4M-BT	10-20	3	2	15
SXTD5M-BT	20-50	3	2	21
SXTD6M-BT	50-100	3	2	28
SXTD7M-BT	100-150	2	1	32
SXTD8M-BT	150-200	2	1	32
SXTD9M-BT	100-200	4	2	32

### Komplety z głowicą odczytową do każdej głowicy pomiarowej

W skład kompletów wchodzi: średnicówki z głowicami odczytowymi XTDU-BT, pierścienie ustawcze.

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Liczba głowic pomiarowych	Liczba pierścieni	Nacisk pomiarowy (N)
SXTD3U-BT	6-10	2	1	7
SXTD4U-BT	10-20	3	2	15
SXTD5U-BT	20-50	3	2	21
SXTD6U-BT	50-100	3	2	28

### Przedłużki do średnicówek: XTD, XTH, XTA

Nr katalogowy	Długość (mm)	Przeznaczone do średnicówek
EGX0200	63	6-10
EGX0400	76	10-12,5
EGX0500	100	12,5-20
EGX0001	150	20-50
EGX0004	150	50-300

